

Informazioni generali

ORALITE® FD 1403 / FD 1404 sono pellicole robuste e resistenti agli agenti atmosferici ed ai solventi, create per applicazioni marittime, anche in condizioni avverse. Si applicano a superfici rigide e gonfiabili, come ad esempio zattere di salvataggio, boe di salvataggio, giubbotti di salvataggio e scialuppe di salvataggio.

Per maggiori informazioni su ORALITE® FD 1403 / FD 1404 fare riferimento alle Schede Tecniche disponibili presso ORAFOL.

ORALITE® FD 1403 è disponibile in versione adesiva o cucibile.

Applicazione mediante adesivo

Le pellicole riflettenti ORALITE® FD 1403 / FD 1404 sono provviste di adesivo a pressione. È previsto un liner per proteggere l'adesivo che si deve togliere a strappo, senza bagnarlo con acqua o solventi.

- Si deve pulire la superficie e lasciarla asciugare (prima di procedere all'applicazione con adesivo, assicurarsi di aver tolto accuratamente tutto il silicone o gli agenti antiadesivi dai materiali polimerici stampati).
- ORAFOL consiglia l'alcool isopropilico o un prodotto simile.
- Il liner che protegge l'adesivo si deve togliere parzialmente, sistemando il nastro nella posizione finale.
- Applicare una pressione uniforme così da portare ad un contatto totale con la superficie di applicazione, senza che si formino grinze.
- Una volta applicato il nastro, passare sopra una spatola per garantire l'adesione al 100%.
- Rivestire la spatola con un panno morbido per evitare di graffiare la superficie del nastro.

Istruzioni per la cucitura

La pellicola riflettente ORALITE® FD 1403 è anche provvista di un fondo tessile cucibile. E' un prodotto monostrato e si può cucire in qualsiasi punto del nastro.

ORAFOL raccomanda di cucire ad una distanza minima di 3 mm dal bordo e che il numero dei punti non sia superiore a 8 ogni 25,4 mm.

Le direttive di seguito riportate possono aiutare a ridurre il fenomeno del trascinamento, talvolta riscontrato quando si cuciono le pellicole riflettenti ORALITE®:

- I piedini consigliati sono: ricoperto in teflon, a rulli o saltellante.
- Diminuire la pressione su un piedino standard.
- Facilitare la cucitura con il silicone* (spray o usando una spugnetta).
- Macchina da cucire a doppio ago con puller.

Alcuni lubrificanti spray possono contenere olio/solventi che causano la perdita/migrazione del colore dal tessuto alla pellicola riflettente.

N.B.:

Si raccomanda di prendere le seguenti precauzioni:

Testare sempre il lubrificante prima di utilizzarlo. Applicare una minima quantità di lubrificante sulla superficie della pellicola riflettente, coprirlo con un campione di tessuto, e lasciarlo in posa per 24 ore. Una volta rimosso il tessuto, verificare che sulla pellicola non ci siano macchie.

Dopo l'applicazione togliere sempre, mediante asciugatura, il lubrificante in eccesso.

Per qualsiasi domanda riguardante la compatibilità dei lubrificanti, contattare ORAFOL.

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORALITE® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORALITE® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORALITE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.