

Allgemeine Informationen

ORALITE® FD 1403 / FD 1404 sind strapazierfähige wetter- und lösungsmittelresistente Produkte, die für den Außeneinsatz im Seewesen hergestellt wurden. Sie können auf starre oder bewegliche Untergründe wie Rettungsboote, Rettungswesten, Bojen etc. aufgebracht werden.

Für mehr Informationen zu ORALITE® FD 1403 / FD 1404 wenden Sie sich bitte an ORAFOL.

Aufbringung mit Kleber

ORALITE® FD 1403 / FD 1404 werden mit drucksensiblen Haftmittel geliefert. Die Klebeabdeckung wird abgezogen, ohne das Produkt in Wasser oder andere Lösungsmittel zu tauchen.

- Die Oberfläche sollte trocken und sauber sein.
- ORAFOL empfiehlt einen Isopropylalkohol oder ein ähnliches Mittel zum Reinigen der Oberfläche.
- Die Klebeabdeckung sollte an einer Stelle abgezogen und das Produkt in die gewünschte Position gebracht werden.
- Gleichbleibender Druck sollte ausgeübt werden, um kompletten Kontakt mit dem Untergrund herzustellen und Falten zu vermeiden.
- Nach dem Aufbringen sollte das Produkt nochmals mit einem Abzieher fest angedrückt werden.
- Bedecken Sie den Abzieher mit einem weichen Tuch, um Kratzer auf der Oberfläche des Materials zu vermeiden.

Aufnähen

ORALITE® FD 1403 wird auch mit aufnäharer Stoffrückseite angeboten.

ORALITE® FD 1403 besteht nur aus einer Schicht und kann in jedem Bereich aufgenäht werden.

ORAFOL empfiehlt, dass die Produkte in einer Länge von mindestens 3 mm über den Rand hinaus angenäht werden. Die Stichzahl sollte 8 pro 25,4 mm nicht übersteigen.

Das Einhalten folgender Hinweise reduziert das Zusammenziehen des Bandes, das manchmal beim Aufnähen auftritt:

- Benutzen Sie einen der folgenden Druckfüße: teflonbeschichtet, rollender oder mitgehender Druckfuß.
- Reduzieren Sie den Druck auf einen Standarddruckfuß.
- Benutzen Sie wenn nötig Silikonspray*.
- Doppelte Nadelmaschine mit Zieher.

Hinweis

Einige Sprays enthalten Öl/Lösungsmittel, was dazu führen kann, dass der Stoff ausblutet und die Farbe auch von dem ORALITE® Produkt aufgenommen wird. Testen Sie die Gleitmittel vor dem Gebrauch. Tragen Sie eine kleine Menge des Gleitmittels auf das ORALITE®-Produkt auf und bedecken Sie die Stelle für 24 Stunden mit einem Stoffetzen des Materials, auf das es später aufgenäht werden soll. Überprüfen Sie das ORALITE® Produkt auf Flecken, nachdem Sie den Test beendet haben.

Wischen Sie überflüssige Gleitmittel nach der Anwendung weg. Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung von Gleitmitteln bei ORALITE® Produkten haben, wenden Sie sich bitte an ORAFOL.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORALITE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle, und es ist gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORALITE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die nach Ansicht des Unternehmens zuverlässig sind, aus denen aber keine Gewährleistung abgeleitet werden kann. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von ORALITE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen sollte der Käufer die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produktes für den jeweils beabsichtigten Einsatzzweck genau prüfen und alle mit diesem Einsatz verbundenen Risiken übernehmen. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

ORALITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.